

**Информационное табло
ТС-02**



Этикетка (01.11.11)

Назначение

Информационное светодиодное табло ТС-02 обеспечивает индикацию красным свечением предупреждающей надписи «НЕ ВХОДИТЬ» и зеленым свечением разрешающую надпись «ВХОДИТЕ». Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-VS.03», «HostCall-VS.04» и других системах «HostCall».

Технические характеристики

Световая индикация - двухцветная (красный, зеленый);
Сопровождающая акустическая индикация - есть;
Питание - ±12 В;
Конструктив - настенная конструкция;
Потребляемая мощность - не более 3 Вт;
Габаритные размеры - 300x100ммx22 мм;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Табло ТС-02 устанавливается над дверью кабинета или в другом удобном месте. Крепежные отверстия расположены на задней поверхности светового табло. Там же расположена печатная плата с установленными двухконтактными разъемами. Для подключения проводов питания отсоедините ответные части разъемов и подсоедините к ним провода согласно таблице.

Назначение клемм информационного табло ТС-02:

Клемма	Назначение клеммы
+12V	Напряжение «+12V»
Красный	Надпись «Не входите» вкл./выкл.
Зеленый	Надпись «Входите» вкл./выкл.
Звук	Звук (бипер) вкл./выкл.

**Информационное табло
ТС-02**



Этикетка (01.11.11)

Назначение

Информационное светодиодное табло ТС-02 обеспечивает индикацию красным свечением предупреждающей надписи «НЕ ВХОДИТЬ» и зеленым свечением разрешающую надпись «ВХОДИТЕ». Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-VS.03», «HostCall-VS.04» и других системах «HostCall».

Технические характеристики

Световая индикация - двухцветная (красный, зеленый);
Сопровождающая акустическая индикация - есть;
Питание - ±12 В;
Конструктив - настенная конструкция;
Потребляемая мощность - не более 3 Вт;
Габаритные размеры - 300x100ммx22 мм;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Табло ТС-02 устанавливается над дверью кабинета или в другом удобном месте. Крепежные отверстия расположены на задней поверхности светового табло. Там же расположена печатная плата с установленными двухконтактными разъемами. Для подключения проводов питания отсоедините ответные части разъемов и подсоедините к ним провода согласно таблице.

Назначение клемм информационного табло ТС-02:

Клемма	Назначение клеммы
+12V	Напряжение «+12V»
Красный	Надпись «Не входите» вкл./выкл.
Зеленый	Надпись «Входите» вкл./выкл.
Звук	Звук (бипер) вкл./выкл.

**Информационное табло
ТС-02**



Этикетка (01.11.11)

Назначение

Информационное светодиодное табло ТС-02 обеспечивает индикацию красным свечением предупреждающей надписи «НЕ ВХОДИТЬ» и зеленым свечением разрешающую надпись «ВХОДИТЕ». Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-VS.03», «HostCall-VS.04» и других системах «HostCall».

Технические характеристики

Световая индикация - двухцветная (красный, зеленый);
Сопровождающая акустическая индикация - есть;
Питание - ±12 В;
Конструктив - настенная конструкция;
Потребляемая мощность - не более 3 Вт;
Габаритные размеры - 300x100ммx22 мм;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Табло ТС-02 устанавливается над дверью кабинета или в другом удобном месте. Крепежные отверстия расположены на задней поверхности светового табло. Там же расположена печатная плата с установленными двухконтактными разъемами. Для подключения проводов питания отсоедините ответные части разъемов и подсоедините к ним провода согласно таблице.

Назначение клемм информационного табло ТС-02:

Клемма	Назначение клеммы
+12V	Напряжение «+12V»
Красный	Надпись «Не входите» вкл./выкл.
Зеленый	Надпись «Входите» вкл./выкл.
Звук	Звук (бипер) вкл./выкл.

**Информационное табло
ТС-02**



Этикетка (01.11.11)

Назначение

Информационное светодиодное табло ТС-02 обеспечивает индикацию красным свечением предупреждающей надписи «НЕ ВХОДИТЬ» и зеленым свечением разрешающую надпись «ВХОДИТЕ». Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-VS.03», «HostCall-VS.04» и других системах «HostCall».

Технические характеристики

Световая индикация - двухцветная (красный, зеленый);
Сопровождающая акустическая индикация - есть;
Питание - ±12 В;
Конструктив - настенная конструкция;
Потребляемая мощность - не более 3 Вт;
Габаритные размеры - 300x100ммx22 мм;
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Табло ТС-02 устанавливается над дверью кабинета или в другом удобном месте. Крепежные отверстия расположены на задней поверхности светового табло. Там же расположена печатная плата с установленными двухконтактными разъемами. Для подключения проводов питания отсоедините ответные части разъемов и подсоедините к ним провода согласно таблице.

Назначение клемм информационного табло ТС-02:

Клемма	Назначение клеммы
+12V	Напряжение «+12V»
Красный	Надпись «Не входите» вкл./выкл.
Зеленый	Надпись «Входите» вкл./ выкл.
Звук	Звук (бипер) вкл./выкл.

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>