Консоль переговорная

КП-02

Этикетка **(24.04.13)**

Назначение

Консоль переговорная КП-**02** предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP.**

Технические характеристики

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	**±12;**
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	**5;**
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	**200;**
Габариты, мм	**155**x**83**x**55.**

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°**С до **+45°**С и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.

Подключение

Подключение КП-**02** производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **UTP 4**x**2**x**0,5.** Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2**x**0,5.** Назначение клемм указано в таблице ниже.

Консоль переговорная

КП-02

Этикетка **(24.04.13)**

Назначение

Консоль переговорная КП-**02** предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP.**

Технические характеристики

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	**±12;**
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	**5;**
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	**200;**
Габариты, мм	**155**x**83**x**55.**

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°**С до **+45°**С и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.

Подключение

Подключение КП-**02** производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **UTP 4**x**2**x**0,5.** Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2**x**0,5.** Назначение клемм указано в таблице ниже.

Консоль переговорная

КП-02

Этикетка **(24.04.13)**

Назначение

Консоль переговорная КП-**02** предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP.**

Технические характеристики

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	**±12;**
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	**5;**
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	**200;**
Габариты, мм	**155**x**83**x**55.**

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°**С до **+45°**С и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.

Подключение

Подключение КП-**02** производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **UTP 4**x**2**x**0,5.** Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2**x**0,5.** Назначение клемм указано в таблице ниже.

Консоль переговорная

КП-02

Этикетка **(24.04.13)**

Назначение

Консоль переговорная КП-**02** предназначена для вызова пациентом персонала и ведения с ним переговоров в составе системы **HOSTCALL-NM/NP.**

Технические характеристики

Режим громкой полудуплексной связи	есть;
Напряжение питания, В	**±12;**
Потребляемый ток в ждущем режиме, мА	**5;**
Потребляемый ток в активном режиме пик., мА	**200;**
Габариты, мм	**155**x**83**x**55.**

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от **+5°**С до **+45°**С и влажности не более **80%** при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее **5** лет.

Подключение

Подключение КП-**02** производится с обратной стороны, где расположены **4** клеммы. Монтаж производится кабелем **UTP 4**x**2**x**0,5.** Если блок питания находится на расстоянии больше **30** метров, то питание следует подавать кабелем ШШВП **2**x**0,5.** Назначение клемм указано в таблице ниже.

Клемма	Назначение
Плата переговорного устройства	
1	**«+» 12** В
2	**«-» 12** В
3	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
4	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
Плата кнопки	
1	кнопка вызова **«-» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
2	кнопка вызова **«+» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
3	**«–»** зелёного светодиода, от переговорного устройства
4	**«+»** зелёного светодиода, от переговорного устройства

Порядок работы

Для того, чтобы вызвать дежурный персонал, пациенту необходимо нажать и отпустить кнопку вызова на лицевой панели консоли. После отпускания кнопки и до ответа персонала будет мигать красный индикатор, расположенный в центре кнопки вызова. При ответе дежурного персонала цвет индикатора поменяется на зеленый.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия **- 36** месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: **117452**, г. Москва, Внутренний проезд, д. **8**, стр. **2**.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Г. Москва
Тел./факс: **(495) 730-55-72**
http://www.telsi.ru

Клемма	Назначение
Плата переговорного устройства	
1	**«+» 12** В
2	**«-» 12** В
3	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
4	линия от КПУ **(**полярность оли не играет**)**
Плата кнопки	
1	кнопка вызова **«-» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
2	кнопка вызова **«+» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
3	**«–»** зелёного светодиода, от переговорного устройства
4	**«+»** зелёного светодиода, от переговорного устройства

Порядок работы

Для того, чтобы вызвать дежурный персонал, пациенту необходимо нажать и отпустить кнопку вызова на лицевой панели консоли. После отпускания кнопки и до ответа персонала будет мигать красный индикатор, расположенный в центре кнопки вызова. При ответе дежурного персонала цвет индикатора поменяется на зеленый.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия **- 36** месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: **117452**, г. Москва, Внутренний проезд, д. **8**, стр. **2**.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Г. Москва
Тел./факс: **(495) 730-55-72**
http://www.telsi.ru

Клемма	Назначение
Плата переговорного устройства	
1	**«+» 12** В
2	**«-» 12** В
3	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
4	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
Плата кнопки	
1	кнопка вызова **«-» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
2	кнопка вызова **«+» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
3	**«–»** зелёного светодиода, от переговорного устройства
4	**«+»** зелёного светодиода, от переговорного устройства

Порядок работы

Для того, чтобы вызвать дежурный персонал, пациенту необходимо нажать и отпустить кнопку вызова на лицевой панели консоли. После отпускания кнопки и до ответа персонала будет мигать красный индикатор, расположенный в центре кнопки вызова. При ответе дежурного персонала цвет индикатора поменяется на зеленый.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия **- 36** месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: **117452**, г. Москва, Внутренний проезд, д. **8**, стр. **2**.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Г. Москва
Тел./факс: **(495) 730-55-72**
http://www.telsi.ru

Клемма	Назначение
Плата переговорного устройства	
1	**«+» 12** В
2	**«-» 12** В
3	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
4	линия от КПУ **(**полярность роли не играет**)**
Плата кнопки	
1	кнопка вызова **«-» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
2	кнопка вызова **«+» (** к контроллеру ПК**-3.06,** ПК**-2.06**С,ПКК**-2.02)**
3	**«–»** зелёного светодиода, от переговорного устройства
4	**«+»** зелёного светодиода, от переговорного устройства

Порядок работы

Для того, чтобы вызвать дежурный персонал, пациенту необходимо нажать и отпустить кнопку вызова на лицевой панели консоли. После отпускания кнопки и до ответа персонала будет мигать красный индикатор, расположенный в центре кнопки вызова. При ответе дежурного персонала цвет индикатора поменяется на зеленый.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия **- 36** месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: **117452**, г. Москва, Внутренний проезд, д. **8**, стр. **2**.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Г. Москва
Тел./факс: **(495) 730-55-72**
http://www.telsi.ru